

Tips voor buitenschilderwerk.

Duurzaam en mooi schilderwerk valt of staat met de juiste verf, goed gereedschap én een zorgvuldige werkwijze. Volg daarom zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakkingen. En:



- Controleer voor u gaat schilderen het bestaande schilderwerk op beschadigingen. Let vooral op zwakke plekken in de hoeken van kozijnen en op het kitwerk langs het glas. Steek bij twijfelgevallen voorzichtig een schroevendraaier in het hout; u merkt dan meteen of er houtrot onder de verflaag zit. Verrot hout altijd helemaal verwijderen en het oppervlak eerst behandelen met houtrotstop en daarna repareren met een houtreparatiemiddel.
- Het te schilderen oppervlak moet goed schoon en ontvet zijn. Dat geldt zowel voor nieuw, onbehandeld hout als voor bestaande verflagen.

Onbehandeld hout:

vettige houtsoorten vooraf ontvetten met thinner. Licht schuren met schuurpapier nr. 120 of 150 in de nerfrichting en daarna het stof verwijderen met een kleefdoekje.

Geschilderd hout:

reinig het oppervlak met een neutraal reinigingsmiddel. Licht schuren met schuurpapier nr. 150 of 180 in de nerfrichting en het stof verwijderen met een kleefdoekje.

- Oppervlak egaliseren: schildert u met een hoog- of zijdeglanslakverf, dan vult u eventuele gaten en scheuren met een lakplamuur nadat de grondlaag (grondlak) is aangebracht. Twee-componenten houtvulmiddelen worden echter op kaal hout aangebracht. In dat geval volgt de grondlaag dus pas daarna.
- Gebruik buiten zo min mogelijk lakplamuur of houtvulmiddel. Deze materialen kunnen de werking van het hout niet altijd voldoende volgen.
- De levensduur van het buitenschilderwerk op ramen en kozijnen is ook afhankelijk van de conditie van het binnenschilderwerk. Als dat niet in orde is, kan condensvocht via de ruit in het hout komen, met alle nadelige gevolgen van dien.
- Kiest u voor kwaliteitsverf, investeer dan ook in een professionele kwast. Die is weliswaar iets duurder in aanschaf maar het resultaat is er dan ook naar. Een kwaliteitskwast gaat –mits goed gereinigd- jarenlang mee en strijkt na verloop van tijd alleen maar fijner. Gebruik een nieuwe kwast daarom meteen voor de grondlagen, dan krijgt u het mooiste resultaat bij het afschilderen.
- Roer voordat u gaat schilderen de verf altijd goed door. Dat is belangrijk voor een egale kleur bij

dekkende verven maar ook voor de glans bij transparante of blanke lakken.

- Blijf niet te lang in een verflaag strijken. Een goede verf vloeit na verloop van tijd vanzelf mooi dicht. Hoe langer u blijft strijken, hoe groter de kans op strepen.
- Voordat u de laatste verflaag aanbrengt is het handig om het glas te reinigen. Zo voorkomt u dat bij de eerste de beste regenbui vuilstrepen op het nog kwetsbare schilderwerk ontstaan.
- Vermijd schilderen in de volle zon. Vooral op warme dagen droogt de verf dan zó snel dat er blaasjes kunnen ontstaan.