

## Tips voor het schilderen van plafonds en muren



- Behandel zuigende ondergronden eerst met een voorstrijkmiddel.
- Behang kunt u alleen schilderen als het goed vast zit.
- Realiseert u zich dat behang na het schilderen moeilijk te verwijderen is.
- Bij het aanbrengen van een structuurverf is het van belang een goede laagdikte aan te brengen, zodat een egale structuur ontstaat. Structuurverf kan alleen aangebracht worden op een kale ondergrond. Breng eerst een voorstrijkmiddel met korrel aan.
- Breng bij het overschilderen van sierpleister geen dikke verflaag aan. Hierdoor wordt de structuur minder en is er kans op barsten van de muurverf. Beter zijn twee dunne lagen.
- Zorg bij het schilderen van muren dat er geen "aanzetten" op ooghoogte zijn.
- Behandel vochtkringen e.d. eerst met een isolatiemiddel en laat dit 24 uur goed drogen.
- Bewaar kwasten/rollers bij korte onderbreking in de verf. Ze blijven een aantal dagen bruikbaar als ze met verf en al in plastic worden bewaard.
- Spoel kwasten/rollers met waterverdunbare verf niet uit onder de kraan, maar laat ze indrogen en behandel ze daarna als chemisch afval.